

<b>ELWA</b>	<b>BETRIEBSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTION</b>	Dokument: 04-71-FB-043
		Version/Date: 00 vom 1998-12-27
		Page: 10 von: 10 KA

4 DATENBLATT, TEILELISTE UND BESTELLFORMULAR /

**DATA SHEET, PART LIST AND ORDERING FORM**

<b>Fabr.-Hersteller-Nr./Serial No: 41093</b>			
Type: <i>Type:</i>	KVD S 135	Anlageninhalt: <i>System capacity:</i>	12 ltr.
Wärmeleistung: <i>Heating capacity:</i>	135 kW	Schutzart: <i>Enclosure type:</i>	IP 54
Betriebsspannung: <i>Operating voltage:</i>	440 V / 60 Hz	Anschluß Kühlwasser <i>Connection Cooling water</i>	DN65
Elektr. Anschlußleistung: <i>Elektric supply:</i>	3 kW	Anschluß Heizmedium <i>Connection heating medium</i>	DN32
Betriebsdruck: <i>Operating pressure:</i>	max.6 bar	Druck Heizmedium: <i>Pressure heating medium</i>	max.8 bar
Betriebstemperatur: <i>Operating temperature:</i>	max.90 °C	Temp. Heizmedium <i>Temp. heating medium</i>	175 °C

**Ersatzteilbestellung:**


Die folgenden zwei Seite kopieren, die gewünschten Ersatzteile markieren und an die u.a. FAX-Nummer senden. Zur Identifikation beachten Sie bitte die Zeichnungen im Anhang

**Ordering spare parts:**

Copy this sheets(following 2 pages), mark spare parts and send to FAX-number (s.b.). For identification of the parts, please note attached drawings.

			Stck/ qty.
(1)	<b>Wärmetauscher</b>	<b>Heat exchanger</b> → ① UN	
(2)	<b>Pumpe</b>	<b>Pump</b> → ① UN	
	<b>Motor einzeln</b>	<b>Motor only</b>	
	<b>Service Kit für Pumpe</b>	<b>Service kit for pump</b> → ④ UN	
(3)	<b>Rückschlagklappe</b>	<b>Non-return valve</b>	
(4)	<b>Temperaturregler</b>	<b>Temperature controller</b> → ② UN	
(5)	<b>Regelventil</b>	<b>Control valve</b>	
(6)	<b>Automatik-Entlüfter</b>	<b>Automatic venting</b>	
(7)	<b>Kondensatableiter</b>	<b>Condensat water discharger</b>	
(8)	<b>Sicherheitsventil</b>	<b>Safety valve</b>	
(9)	<b>Magnetventil</b>	<b>Solenoid valve</b>	
(10)	<b>Schaltschrank</b>	<b>Switching cabinet</b>	
(11)			
(12)			

	SCHALTSCHRANK	SWITCHING CABINET	
Q1	<b>Leistungsschalter / Sicherung</b>	<b>Main switch / Fuse</b>	
H 1	<b>Meldelampe</b>	<b>Indicating lamp</b>	
K1	<b>Leistungsschütz</b>	<b>Contacteur</b> → ① UN	
S10	<b>Temperaturbegrenzer</b>	<b>Temp.limiter</b> → ① UN	
X1	<b>Klemmleiste</b>	<b>Terminal strip</b>	

 Dokument3	© ELWA Elektrowärme München A.Hilpoltsteiner GmbH & Co KG		
	Landsberger Str. 367-369 80687 München <a href="http://www.elwa.com">http://www.elwa.com</a>	P.O.Box 210466 80674 München	Tel: +49-89-546779-0 Fax: +49-89-546779-10 E-Mail: <a href="mailto:support@elwa.com">support@elwa.com</a>